




EFFEKT. LÄNGE/MONTAGEABSTAND/KRÖPFUNG: X/X/X



Maßstabskontrolle: A-B=200mm



SPINDELLOCH MIT NÄHNADEL PERFORIEREN UND HERAUSDRÜCKEN



BEI HEADSHELL MIT LANGLÖCHERN:

1. ZUNÄCHST TONABNEHMER AM ÄUßEREN NULLPUNKT DURCH DREHEN PARALLEL ZU DEN HILFSLINIEN AUSRICHTEN.
2. DANN DIE NADEL AUF DEN INNEREN NULLPUNKT SETZEN.

WENN DER TONABNEHMER HIER IM UHRZEIGERSINN VERDREHT IST, NACH VORNE VERSCHIEBEN.

IST ER GEGEN DEN UHRZEIGERSINN VERDREHT, NACH HINTEN VERSCHIEBEN.

3. WIEDER BEI 1. BEGINNEN, UND SOLANGE WIEDERHOLEN, BIS DER TONABNEHMER AUF BEIDEN NULLPUNKTEN KORREKT AUSGERICHTET IST.

BEI VERSCHIEBBAREM MONTAGEFUß:

1. NADEL AUF DEN INNEREN NULLPUNKT SETZEN UND MONTAGEFUß SOLANGE VERSCHIEBEN, BIS DER TONABNEHMER PARALLEL ZU DEN HILFSLINIEN IST.
2. ZUR KONTROLLE DIE NADEL AUF DEN ÄUßEREN NULLPUNKT SETZEN. FALLS HIER KEINE PARALLELITÄT GEGEBEN IST, PASST DIE SCHABLONE NICHT ZUM TONARM UND KANN NICHT VERWENDET WERDEN.